取扱説明書

リビングソファー類（革張り）

この度は、無印良品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございました。
この商品を末永く、安全にご使用頂くために、この
「取扱説明書」をよく読み正しくご使用ください。
また、これらを保管し必要な時にお読みください。

目 次

1. 棚の置き方
2. 使用上の注意
3. 保守・点検
4. 手入れ方法

お問い合わせ先

株式会社 良品計画

〒170-8424　東京都豊島区東池袋4－26－3

0120-14-6404

■平日　10:00～21:00

■土・日・祝 10:00～18:00

株式会社 良品計画

© EXPLANATORY NOTE / SHELF & UNIT

1 ソファーの置き方

①高温多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。
ソファーの裏側も空気がながれるように壁から少し離したり（10cm位が望ましい）部屋の換気をしてください。
②直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接あたらない様にしてください。
ソファーが変形・変色、火災の原因となる事があります。
③ソファーは床面の平らな場所に水平になるように置いてください。
ソファーの変形やゆがみの原因となる事があります。
④床面がフローリングや畳などの場合は、床にキズをつける恐れがありますので敷物を敷いて使用してください。
⑤日光など光（照明器具の光を含む）により革が変色する事があります。
ご注意ください。
⑥ご使用している間に革の色合いが変化する事があります。
ご了承ください。

2 使用上の注意

①ソファーの上に立ったり、とんだり不安定な姿勢で**腰を**掛けたりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
②背もたれやひじ掛けの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
③ソファーを移動する時は、クッションなど取り外しのできるものははずして運んでください。移動する時には、必ず座部の下に両手を掛け、大人2人以上で、床面を引きずらないよう持ち上げて運んでください。
ケガや破損、床面の傷の防止になります。
④座った状態でソファーを傾けないでください。ソファーを破損させたり床面をキズ付けたりケガをする事があります。
⑤素肌では座らないでください。カビや汚れの原因になります。

3 保守・点検

①脚（キャスター）、ネジ、金具類は、ゆるみやグラツキがないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締めなおしてください。ケガや破損、床面の傷の防止になります。

4 手入れ方法

①皮革部
・毎日のお手入れは、柔らかい布で軽く拭いてください。
年に2回位は市販のレザークリーナーで磨いて十分乾燥させた後、やわらかい布などで拭いてください。
・汚れた時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸してよく絞って、表面をたたくように拭き取ってください。その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭き取り、自然乾燥させてください。それから乾いた布で磨いてください。乾いたらレザークリーナーで磨くと理想的です。部分的だけでなく周囲もまんべんなく拭いてください。
・靴クリーム・溶剤（シンナー・ベンジンなど）は使用しないでください。整髪料も革を傷めますので丁寧に拭きとってください。
・ビニール製品等を長時間重ねたままにしていると、変色の原因になる事がありますのでご注意ください。
・本体及びクッションの天然皮革は濡れたり、強く摩擦すると他のものに色移りする事があります。
白や薄色の衣料をご着用の場合は、ご注意ください。
②木 部
・塗装面のホコリは柔らかい布又はハタキで軽く払ってください。硬い布でホコリのあるままでこすると、こまかな傷が付いて、かえって逆効果です。ふつう柔らかい布の乾拭きだけで十分です。
・汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で浸した布で洗剤分をよく拭きとってください。次に乾いた布で軽く拭いた後、自然乾燥させてください。
・化学ぞうきんを長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりすることがありますのでご注意ください。
③クッション部
・へたりを防止するため、定期的にクッション全体を軽くたたき、形を整えてください。